



INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN CARGADOR GRUA ELECTRICA **HELI**



PASO I: PREPARACION DE LA CARGA

1. Estacionar montacarga en la zona de carga correctamente y posteriormente apagar equipo.
2. Abrir tapa de sector de carga en zona posterior de equipo y comprobar puerto de carga.
3. Confirmar el estado de carga y estado de pistola de carga.

PASO II: INICIO DE LA CARGA

1. Apagar cargador antes de realizar conexión de carga.
2. Conectar correctamente la pistola de carga al puerto de carga.
3. Observar la conexión de carga y el estado de funcionamiento en la pantalla al interior de equipo.
4. Esperar 15 segundos para confirmar la carga. La carga comienza cuando la corriente de carga es normal.

PASO III: TERMINO DE LA CARGA

1. Presionar el botón de pausa en cargador.
2. Apagar cargador para continuar con el siguiente paso.
3. Extraer la pistola de carga cuando la corriente de carga mostrada en la pantalla sea de 0A
4. Cerrar la tapa de puerto de carga y colocar la pistola de carga en lugar adecuado.

ADVERTENCIA Y PRECAUCION

- Utilice el equipo de carga especial para baterías de litio especificado por el fabricante.
- Ante de realizar la carga, lea las instrucciones y manuales del equipo.
- Se prohíbe realizar la carga en un entorno de elevada temperatura con presencia de polvo y salitre.
- Está estrictamente prohibido realizar la carga en camiones y baterías inundadas.
- Personal no profesional no debe abrir el chasis de carga para evitar una descarga eléctrica.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación del montacarga se encuentre apagada antes de cargar.
- Mantenga limpia la superficie de la interfaz de carga y asegúrese de que no haya partículas, polvo u otros elementos.
- Cuando la temperatura de la parte no metálica de la interfaz de carga es demasiado alta, detenga la carga inmediatamente.
- No utilice el botón de emergencia para detener la carga a menos que haya un caso de emergencia.
- Antes de sacar la pistola de carga, asegúrese de que la carga ha finalizado o de que el botón de pausa de carga está pulsado y la corriente de carga mostrada es de 0A.
- La temperatura de carga está entre 0°C y 40°C. Cargue la batería después de utilizar montacarga inmediatamente bajo 0°C.
- Asegúrese de que la electricidad de la batería está al 50% y desconecte la batería y montacarga cuando se guarde. Por favor, consulte el "Manual de uso y mantenimiento" para más detalles.

CONEXIÓN ELECTRICA



- Enchufe macho volante 380V 3P+T

(Donde se instale cargador debe contar con conexión eléctrica trifásica de 380V)



Cables identificados mediante siglas L1, L2, L3 y Cable tierra (bicolor).



Cables mencionados en cuadro superior van conectados en enchufe según sus siglas identificadas en él.