

PAUTA DE MANTENIMIENTO UNICA TOYOTA (Vehiculos Medianos Diesel)

Modelos: Hilux, Fortuner y Hiace. (Aplicable para todos los modelos Hilux, Fortuner y Hiace comercializados)

ITEM DE MANTENIMIENTO			DIAS		KILOMETRAJE X 1.000										MESES
			30	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100		
MOTOR															
1	Holgura de válvulas (verificar por ruido y ajustar si es necesario)						I				I			48	
2	Correa de Distribucion(Motor 1KD-2KD)	Uso severo					I				I			36	
		Uso normal													
3	Correa de Mando		Reemplazar a los 150.000 kms (luz de aviso)											1era I:72 / Desp. I:12	
4	Aceite de motor y Filtro de aceite		1er inspeccion:100.000 km - Sgte. C/20.000 km												
5	Filtro de Aire			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	12	
6	Manguera de bomba de vacio			I		C	I	I	C	I	I	C	I	I:24 C:48	
7	Flujometro		Motores GD			I			I		I		I		
8	Tuberías, flexibles y conexiones del sistema de refrigeración y calefacción		Motores KD	Aplique aire al sensor en forma intermitente por 30 segs cada 60.000 kms											
9	Refrigerante de Motor		Tipo SLCC, Super Long Life Coolant			I		I		I		I		24	
	1er cambio:160.000 km - Sgte. C/80.000 km											-			
SISTEMA DE COMBUSTIBLE															
10	Sedimentador de agua				I	I	I	I	I	I	I	I	I	12	
11	Opacidad (Gases de escape)						I				I			48	
12	Tapa depósito de combustible, líneas y conexiones de combustible						I				I			24	
CHASIS Y CARROCERIA															
13	Linea de escape y soportes de sujecion				I		I		I		I		I	12	
14	Pedal del freno y articulación freno de estacionamiento				I	I	I	I	I	I	I	I	I	6	
15	Pastillas / patines de freno estacionamiento				I		I		I		I		I	12	
16	Pastillas y Discos de frenos				I	I	I	I	I	I	I	I	I	6	
17	Patines y Tambores de frenos				I	I	I	I	I	I	I	I	I	6	
18	Liquido de Frenos y embrague				I	I	I	C	I	I	I	C	I	I:6 C:24	
19	Tuberías, flexibles de línea de freno				I		I		I		I		I	12	
20	Liquido de la dirección hidráulica				I	I	I	I	I	I	I	I	I	6	
21	Direccion, terminales y aceite de caja de dirección				I		I		I		I		I	6	
22	Aceite de la transmision manual						I				I			48	
23	Aceite de la transmisión automática		ATF T IV					I				I		-	
	WS													I:24	
24	Aceite caja de transferencia		Modelos Aplicables (Tracción 4WD)			I		I		I		I		I:12 R:48	
25	Aceite del diferencial Frontal		Separado de la transmision			I		R		I		R		I: 48 (MT) / I:24 (AT)	
26	Aceite del diferencial Trasero					I		R		I		R		I:12 R:48	
27	Aceite del diferencial Central		Modelos aplicables (independiente a la Transmision)			I		R		I		R		I:12 R:48	
28	Reapriete de pernos de cardán(cruzetas y soportes)					R		R		R		R		12	
29	Lubricacion de cardán(cruzetas y brida deslizante)				R	R	R	R	R	R	R	R	R	6	
30	Guarda polvos de ejes de mando, homocinetica y fuelles					I		I		I		I		24	
31	Suspensión delantera y trasera					I		I		I		I		12	
32	Reapriete de pernos y tuercas de chasis y carrocería				R	R	R	R	R	R	R	R	R	6	
OTROS SISTEMAS															
33	Funcionamiento de luces, bocina y plumillas				I	I	I	I	I	I	I	I	I	6	
34	Filtro de Polen					C		C		C		C		12	
35	Bateria(Verificar estado de carga y conexiones)				I	I	I	I	I	I	I	I	I	12	
36	Liquido de limpiaparabrisas				I	I	I	I	I	I	I	I	I	6	
37	Inspección de Alfombra Piso														
38	Neumaticos(Verificar estado, presion, rotación, balanceo y alineacion según corresponda)				I	I	I	I	I	I	I	I	I	6	

(*1) Se recomienda realizar el cambio cada 150.000 Km.

Op= Opcional
R= Realizar
C= Cambiar o Reemplazar
I= Inspeccionar, cambiar y/o corregir según sea necesario

Nota: En caso de uso severo se recomienda reducir los periodos de cambio a la mitad.



MODELO		FLAT RATE										
		DIAS	KILOMETRAJE X 1.000									
			30	10	20	30	40	50	60	70	80	90
Toyota Hilux	KUN / GUN	-	0.8	1.1	0.8	1.6	0.8	1.1	0.8	1.6	0.8	1.1
Toyota Fortuner	KUN 7 GUN	-	0.8	1.1	0.8	1.6	0.8	1.1	0.8	1.6	0.8	1.1
Toyota Hiace	KDH / GDH	-	0.8	1.1	0.8	1.6	0.8	1.1	0.8	1.6	0.8	1.1