

CERTIFICADO DE MANTENCIONES Y OPERATIVIDAD

Arrendadora de Vehículos S.A. RU: 77.225.200-5, actual propietario de *unidad HILUX DC 4X4 2.4 D DX MT Patente TTJX18* certifica que dicha unidad se encuentra arrendada a la empresa **GUINEZ INGENIERIA LIMITADA** Rut: **78152850-1** dicha unidad es año 2025.

Para las unidades arrendadas al cliente **GUINEZ INGENIERIA LIMITADA** todas las mantenciones se realizan en nuestros talleres RAC por un técnico de SALFA y/o en Talleres Externos autorizados, cada **10.000 Kilómetros**, basado en las pautas de revisión indicadas por MMCC Chile, con esta pauta de mantenimiento garantizamos por nuestra compañía Salfa Rent que la unidad se encuentra en óptimas condiciones de operación en los sistemas de emisiones, eléctricos, frenos, dirección, suspensión, aire acondicionado, componentes mecánicos como motor y transmisión, así como componentes de desgaste como neumáticos, pastillas de frenos, embrague, plumillas y equipamientos de seguridad como cinturones de seguridad, se confirma que no existan DTC asociados a sistema de Air Bag y ABS, extintor de incendio, kit de emergencia y primeros auxilios. El margen autorizado por desface en la Mantención, es de 1.500 Km, de acuerdo con su último ingreso.

La última mantención realizada a esta unidad es: 30.085 KM Actual

PROXIMA MANTENCION 40.085 KM.

Mntenciones de 40 y 80 mil Km	Mntenciones de 10, 20, 30, 50, 60, 70 , 90 y 100 mil Km
INSPECCIONAR NIVELES EN GENERAL	INSPECCIONAR NIVELES EN GENERAL
CAMBIAR ACEITE	CAMBIAR ACEITE
CAMBIAR FILTRO DE ACEITE MOTOR	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE MOTOR
INSPECCIONAR CORREAS	INSPECCIONAR CORREAS
CAMBIAR LIQUIDO REFRIGERANTE	INSPECCIONAR LIQUIDO REFRIGERANTE
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE
CAMBIAR FILTRO RACOR Y SEDIMENTO	CAMBIAR FILTRO RACOR Y SEDIMENTO
CAMBIAR FILTRO DE AIRE	CAMBIAR FILTRO DE AIRE
INSPECCIONAR SISTEMA LUCES	INSPECCIONAR SISTEMA LUCES
INSPECCIONAR LUZDIA,PERTIGA,BOCINA,ALARM	INSPECCIONAR LUZDIA,PERTIGA,BOCINA,ALARM
CAMBIAR ACEITE DE TRANSMISION	INSPECC ACEITE C/CAMBIO Y TRANF 4X4
CAMBIAR ACEITE DIFERENCIAL	INSPECCIONAR LIQUIDO DE FRENOS
CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	INSPECCIONAR Y AJUSTAR PASTILLAS
INSPECCIONAR Y AJUSTAR PASTILLAS	INSPECCIONAR Y AJUSTAR BALATAS TRASERAS
INSPECCIONAR Y AJUSTAR BALATAS TRASERAS	INSPECCIONAR DISCOS Y TAMBORES
INSPECCIONAR DISCOS Y TAMBORES	INSPECCIONAR AMORTIGUADORES DELANTEROS
INSPECCIONAR AMORTIGUADORES DELANTEROS	INSPECCIONAR AMORTIGUADORES TRASEROS
INSPECCIONAR AMORTIGUADORES TRASEROS	REALIZAR ROTACION DE NEUMATICOS
REALIZAR ROTACION DE NEUMATICOS	REALIZAR TORQUE PERNOS DE RUEDA
REALIZAR TORQUE PERNOS DE RUEDA	LUBRICAR PUNTOS DE ENGRASE
LUBRICAR BISAGRAS, CHAPAS, CIERRE PUERTA	
LUBRICAR PUNTOS DE ENGRASE	

Sin otro particular, se despide atentamente.



Cristian Uribe M
JEFE DE NEGOCIOS
SALFA RENT CALAMA