

CERTIFICADO DE MANTENCIONES Y OPERATIVIDAD

Arrendadora de Vehículos S.A. RUT: 77.225.200-5, actual propietario del vehículo **HILUX DC 4X4 2.4 D DX MT**, patente: **TTJX19**, certifica que dicha unidad se encuentra arrendada a la empresa **GUINEZ INGENIERIA LIMITADA**, RUT: **78152850-1**. Dicha unidad es año **2025**, con **29.746 kilómetros** recorridos.

Para las unidades arrendadas al cliente **GUINEZ INGENIERIA LIMITADA**, todas las mantenciones se realizan en nuestros talleres RAC por un técnico de SALFA y/o en talleres externos autorizados, cada **10.000 kilómetros**, basado en las **pautas de revisión indicadas por el distribuidor autorizado**, con esta pauta de mantenimiento garantizamos por nuestra compañía Salfa Rent que la unidad se encuentra en óptimas condiciones de operación en los sistemas de emisiones, eléctricos, frenos, dirección, suspensión, aire acondicionado, componentes mecánicos como motor y transmisión, así como componentes de desgaste como neumáticos, pastillas de frenos, embrague, plumillas y equipamientos de seguridad como cinturones de seguridad, se confirma que no existan DTC asociados a sistema de Air Bag y ABS, extintor de incendio, kit de emergencia y primeros auxilios.

Las mantenciones realizadas a esta unidad son:

Orden	Descripción	Fecha
68042165	CAMBIO DE NEUMATICOS POR DESGASTE	
64519527	MANTENIMIENTO 30.000 KM	

Las revisiones en cada mantenimiento son:

MANTENCIONES DE 40 Y 80 KM	MANTENCIONES DE 10, 20, 30, 50, 60, 70, 90 Y 100 MIL KM
INSPECCIONAR NIVELES EN GENERAL	INSPECCIONAR NIVELES EN GENERAL
CAMBIAR ACEITE	CAMBIAR ACEITE
CAMBIAR FILTRO DE ACEITE Y MOTOR	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE Y MOTOR
INSPECCIONAR CORREAS	INSPECCIONAR CORREAS
CAMBIAR LIQUIDO REFRIGERANTE	INSPECCIONAR LIQUIDO REFRIGERANTE
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE
CAMBIAR FILTRO RACOR Y SEDIMENTO	CAMBIAR FILTRO RACOR Y SEDIMENTO
CAMBIAR FILTRO DE AIRE	CAMBIAR FILTRO DE AIRE
INSPECCIONAR SISTEMA DE LUCES	INSPECCIONAR SISTEMA DE LUCES
INSPECCIONAR LUZ DÍA, PÉRTIGA, BOCINA, ALARMA	INSPECCIONAR LUZ DÍA, PÉRTIGA, BOCINA, ALARMA
CAMBIAR ACEITE DE TRANSMISIÓN	INSPECCIONAR ACEITE C/CAMBIO Y TRANF 4X4
CAMBIAR ACEITE DIFERENCIAL	INSPECCIONAR LÍQUIDO DE FRENOS
CAMBIAR LIQUIDO DE FRENO	INSPECCIONAR Y AJUSTAR PASTILLAS
INSPECCIONAR Y AJUSTAR PASTILLAS	INSPECCIONAR Y AJUSTAR BALATAS TRASERAS
INSPECCIONAR Y AJUSTAR BALATAS TRASERAS	INSPECCIONAR DISCOS Y TAMBORES